

BMD504

Rilevatore di Movimento a Doppia Tecnologia (Infrarosso + Microonda) con immunità agli animali

Dual-Tech Motion Detector (PIR & Microwave) with Pet Immunity

Sensor de movimiento de tecnología doble (sensor PIR y microondas) con inmunidad a mascotas

Détecteur de mouvement bi-technologie (IRP & hyperfréquence) avec immunité aux animaux






Fig 1 Fori ciechi I Knockout holes Orificios troquelados I Trous de débouchure

Installazione dello snodo Bracket Installation Instalación del soporte Installation du support



ig 2 Installazione del rilevatore Detector Installation Instalación del detector Installation du détecteu

Questo rivelatore controlla le condizioni ambientali analizzando lo spettro completo delle frequenze della velocità di moto, concentrando l'attenzione sugli intrusi e eliminando i fattori ambientali che potrebbero causare falsi allarmi. L'analisi dello spettro è implementata nell'elettronica VLSI del rilevatore a garanzia di un funzionamento affidabile e senza inconvenienti.

Poiché il BMD504 usa una tecnologia combinata (PIR e microonda) l'attivazione del relè di allarme si verifica solo quando entrambi i sensori rilevano contemporaneamente un movimento. L'area di copertura effettiva è data dall'intersezione delle coperture dei due sensori (PIR e microonda). Il potenziometro GAIN modifica l'intensità del segnale MW in modo da poter modificare la copertura effettiva.

Queste istruzioni devono essere usate unitamente a quelle relative alla centrale dell'impianto di allarme.

INSTALL AZIONE TIPICA

Scelta della posizione per il montaggio

Selezionare la posizione più adatta a rilevare la presenza di un intruso. (Si raccomanda l'installazione ad angolo). Vedere l'area di copertura (Fig. 3). Il sensore a quattro elementi ad elevata sensibilità rileva i movimenti che incrociano i fasci: esso è meno sensibile nel rilevare il movimento verso il rilevatore.

Evitare le seguenti posizioni:

- * Esposizione alla luce solare.
- * Di fronte ad aree che possono cambiare temperatura rapidamente.
- * In prossimità di condutture dell'aria o forti correnti d'aria.

Il rendimento del rilevatore BMD504 è ottimale in un ambiente uniforme e stabile.

Il rilevatore deve essere installato ed usato in ambienti con grado d'inquinamento non superiore 2 e categoria di sovratensione II, IN AMBIENTI NON PERICOLOSI, esclusivamente al chiuso. Il rilevatore è progettato per essere installato solo da personale qualificato.

MONTAGGIO DEL RILEVATORE

- 1. Rimuovere il coperchio svitando la vite di fissaggio (Fig. 2-11) e sollevarlo delicatamente. (Fig. 2-5).
- 2. Rimuovere la scheda elettronica svitando la vite di fissaggio posizionata sulla scheda stessa. (Fig. 2-9).
- 3. Aprire i fori necessari ad una corretta istallazione (Fig. 1-2) per montaggio in piano o (Fig. 1-3) per montaggio ad angolo. Usare 4 viti 3x30mm.
- 4. Le impronte circolari e rettangolari sul fondo della base (Fig 1-1, Fig. 1-4) sono i fori ciechi per l'ingresso dei cavi.
- Fissare la base del rilevatore in piano o ad angolo.
- 6. Per l'installazione dello snodo opzionale aprire il foro Fig 1-5 per la vite dello snodo e montare l'adattatore a parete (Fig. 2-1&3).
- 7. Riposizionare la scheda elettronica serrando la vite di fissaggio.
- Collegare i fili alla morsettiera (Fig. 4).
- 9. Riposizionare il coperchio reinserendolo negli appositi ganci di tenuta e avvitare la vite di fissaggio.

Se il dispositivo antistrappo è montato (Fig. 1-6) lo snodo opzionale non può essere utilizzato ed il rilevatore può essere fissato solo in piano.

INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE

Descrizione della morsettiera (Vedere Fig.4)

Morsetti 1 & 2 - contrassegnati "TAMP" (SABOTAGGIO). Collegare questi morsetti ad una zona normalmente chiusa, 24 ore, della centrale. Se il coperchio del rilevatore viene aperto, un segnale d'allarme sarà inviato immediatamente alla

Morsetto 3 - contrassegnato "NC". Questo è il contatto NC (Normalmente Chiuso) del relè di ALLARME.

Morsetto 4 - contrassegnato "C". Questo è il contatto C (Comune) del relè di ALLARME

Morsetto 5 - contrassegnato "NO". Non in uso.

Morsetto 6 - contrassegnato "-" (massa). Collegare al negativo o alla massa della centrale

Morsetto 7 - contrassegnato "+" (+12V). Collegare al positivo di una fonte di alimentazione da 8.2 a 16 Vcc.

IMPOSTAZIONE DEL RILEVATORE (Dipswitch Fig. 5-2)

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE LED

Interruttore 1 del dipswitch, contrasseganto "LED"

Abilitazione/Disabilitazione dei LED

Posizione alta "ON" – ABILITAZIONE DEI LED

I 3 LED sono attivi, Blu per l'ALLARME, Verde per il sensore PIR, Giallo per il sensore MW.

Posizione bassa "OFF" - DISABILITAZIONE DEI LED

I LED sono disabilitati.

NOTA La posizione dello switch "LED" non influenza il funzionamento del relè Quando un'intrusione è rilevata il relè di allarme commuta nello stato di allarme

REGOLAZIONE SENSIBILITÁ PIR

Interruttore 2 del dipswitch, contrassegnato "PIR"

Serve a regolare la sensibilità del PIR in funzione dell'ambiente.

Posizione alta "ON" (Impulso=1) - Alta sensibilità Indicata per ambienti stabili.

Posizione bassa "OFF" (Impulso=Auto) – Bassa sensibilità

Indicata per ambienti difficili.

The detector provides an analysis of environmental conditions through the entire movement speed frequency spectrum, allowing focus on intruders and eliminating environmental factors of false alarms. The spectrum analysis is embedded in the VLSI based electronics of the detector assuring high reliability and trouble free operation.

As the BMD504 is a combined technology (PIR & microwave) alarm signal relay activation occurs only when signals from both sensors (PIR & MW) are present at the same time. The effective detection range is the range of which the patterns (PIR & MW) are intersected. The GAIN potentiometer adjustment changes the MW signal intensity so that the effective pattern will be scaled.

This Installation Manual shall be used in conjunction with the Installation Manual of the ALARM Control Panel.

TYPICAL INSTALLATION

Select mounting location

Choose a location most likely to intercept an intruder. (Our recommendation is a corner installation). See detection pattern (Fig.3). The quad-element high quality sensor detects motion crossing the beam; it is slightly less sensitive detecting motion toward the detector.

Avoid The Following Locations:

- * Facing direct sunlight.
- * Facing areas that may change temperature rapidly.
- * Areas where there are air ducts or substantial airflows.

The BMD504 perform better when provided with a constant and stable

This detector shall be installed and used within an environment that provides the pollution degree max 2 and overvoltages category II, NON HAZARDOUS LOCATIONS, indoor only. The detector is designed to be installed by service

MOUNTING THE DETECTOR

- 1. Remove the front cover by unscrewing the holding screw (Fig. 2-11) and gently raise the front cover. (Fig. 2 -5)
- Remove the PC board by unscrewing the holding screw located on the board.(Fig. 2-9) Break out the desired holes for proper installation (Fig. 1-2) for flat mount or
- Fig. 1-3 for corner mount) Use 4 screws type 3x30mm.
- The circular and rectangular indentations at the bottom base (Fig. 1-1, Fig. 1-4) are the knockout holes for wire entry.
- 5. Mount the detector base to the wall or corner.
- 6. For optional bracket installation open hole Fig. 1-5 for the bracket screw and install Bracket wall adapter (Fig. 2-1&3).
- Reinstall the PC board by fully tightening the holding screw.
- 8. Connect wire to terminal block.(Fig. 4)
- Replace the cover by inserting it back in the appropriate closing pins and screw in the holding screw.

If back tamper is assembled (Fig.1-6) there is no bracket option and the detector must be installed in flat mounting only.

DETECTOR INSTALLATION

Terminal Block Connections (See Fig. 4)

Terminals 1 & 2 – Marked "TAMP" (TAMPER). Connect these terminals to a 24hour normally closed protective zone in the control unit. If the front cover of the detector is opened, an immediate alarm signal will be sent to the control unit. Terminal 3 - Marked "NC". This is the NC (Normally Closed) output of ALARM

Terminal 4 - Marked "C". This is the COMMON output of ALARM relay. Terminal 5 - Marked "NO". Not in use.

Terminal 6 - Marked "-" (GND). Connect to the negative Voltage output or ground of the control panel

Terminal 7 - Marked "+" (+12V). Connect to a positive Voltage output of 8.2 -

SETTING - UP THE DETECTOR (Dipswitch Fig.5-2)

LED ENABLE / DISABLE

Switch 1 of dipswitch marked "LED"

LED's Enable/Disable

Position Up "ON" – LED's ENABLE

The 3 LED's will be activating Blue for ALARM, Green for PIR detection, Yellow for MW detection

Position Down "OFF" - LED's DISABLE

The LED's are disabled.

NOTE: The state of the switch "LED" - does not affect the operation of the relays. When an intrusion is detected, the alarm relays will switch into alarm condition for

PIR SENSITIVITY ADJUSTMENT

Switch 2 of dipswitch marked "PIR"

Provides sensitivity control of PIR according to the environment.

Position Up "ON" (Pulse=1) - High sensitivity For stable environments.

Position Down "OFF" (Pulse=Auto) - Low sensitivity

For harsh environments.

Este detector proporciona un análisis de las condiciones ambientales a lo largo del espectro completo de velocidades de movimiento, lo que le permite centrarse en intrusos y eliminar los factores ambientales típicos de las falsas alarmas. El análisis del espectro está integrado en la electrónica del detector basada en la tecnología VLSI, lo que asegura una alta fiabilidad y un funcionamiento sin fallos.

Dado que el BMD504 está construido sobe una tecnología combinada (sensor pasivo infrarrojo y microondas), la activación del relé de la señal de alarma se da sólo cuando se reciben señales de ambos sensores (PIR y microondas) al mismo tiempo. El alcance eficaz de detección es el alcance de la intersección de ambos patrones (PIR y microondas). El ajuste de la ganancia (GAIN) del potenciómetro modifica la intensidad de la señal de microondas para escalar el patrón efectivo. Este Manual de instalación deberá utilizarse conjuntamente con el Manual de instalación del panel de control de la alarma.

INSTALACIÓN TÍPICA

Seleccione la ubicación de montaje

Escoja una ubicación en la que estime más probable la intercepción de un intruso. (Nuestra recomendación es la instalación en una esquina). Véase el patrón de detección (Fig. 3). El sensor Quad de alta calidad detecta el movimiento que cruza el haz, y es algo menos sensible en la detección del movimiento hacia el propio detector

Evite los siguientes emplazamientos:

- * Expuesto a la luz directa del sol.
- * Expuesto a zonas en las que la temperatura pueda variar rápidamente.
- * Zonas en las que existan conductos de aire o corrientes de aire importantes. E/BMD504 presenta un comportamiento óptimo en un entorno constante y estable.

Este detector deberá instalarse y utilizarse en un entorno que proporcione como máximo el grado de contaminación 2 y la categoría de sobretensión II, UBICACIONES NO PELIGROSAS, y sólo en interiores. El detector está diseñado para su instalación únicamente por parte de personal de servicio técnico.

MONTA JE DEL DETECTOR

- 1. Retirar la cobertura de enfrente por medio de destornillar los tornillos que sostienen el dispositivo (Fig. 2-11) y con cuidado levante la cobertura de enfrente. (Fig. 2-5).
- 2. Retire el tablero PC por medio de destornillar los tornillos que lo sostienen situados en el tablero (Fig. 2-9)
- 3. Haga los agujeros deseados para una instalación correcta ((Fig. 1-2) para enmarcar en lo plano o (Fig. 1-3) para enmarcar en la esquina) Use 4 tornillos de tipo 3x30mm.
- 4. Las hendiduras circulares y rectangulares en la base del dispositivo (Fig. 1-1, Fig. 1-4) son las entradas para los alambres.
- 5. Enmarcar la base del dispositivo en la pared o esquina.
- 6. Para instalación opcional con soporte de pared, abrir el hoyo Fig. 1-5 para el tornillo del soporte de pared y intalar el adaptador de soporte para paredes (Fig 2-1&3)
- 7. Instalar de regreso el tablero PC por medio de sugestar el tornillo que detiene el tablero.
- 8. Conectar los alambres en los bloques de terminales(Fig. 4)
- 9. Reemplazar la cobertura por medio de insertarla en las clavijas de cierre y enroscar los tornillos que la sostiene.
- Si el sabotaje de atras esta ajustado (Fig. 1-6) no hay opción para usar el adaptador de soporte y el dispositivo tiene que ser instalado en una superficie plano.

INSTALACIÓN DEL DETECTOR

Conexiones del bloque de terminales (véase la Fig. 4)

Terminales 1 y 2 - Marcados como "TAMP" (TAMPER). Conecte estos terminales a una zona protectora normalmente cerrada de 24 horas en la unidad de control. Si se abre la tapa frontal del detector, se enviará inmediatamente una señal de alarma a la unidad de control.

Terminal 3 - Marcado como "NC". Este es NC (Normalmente Cerrado) salida de relé de ALARMA.

Terminal 4 - Marcado como "C". Este es el COMMON de el relé de AI ARMA

Terminal 5 - Marcado como "NO". No en empleo.

Terminal 6 - Marcado como "-" (GND). Conéctelo a la salida de tensión negativa o a la tierra del panel de control.

Terminal 7 - Marcado como "+" (+12 V). Conéctelo a una salida de tensión positiva de entre 8.2 y 16 V CC.

CONFIGURACIÓN DEL DETECTOR (véase la Fig. 5-2)

LED ABILITAR/DESABILITAR

Posición arriba "ON"

El interruptor 1 del microinterruptor marcado "LED" Abilitar/Desabilitar los LED's

LED's ABILITADO. Los 3 LED's seran activados Azul para ALARMA, Verde para deteción del PIR, Amarillo para deteción del microonda.

Posición abaio "OFF" LED's DESABILITADO. Los LED's seran desabilitados.

NOTA: El estado del interruptor "LED" - no afecta el funcionamiento del relé. Cuando una intromisión es detectada, el relé de alarm se cambia a una condición de alarma por 2 segundos.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR PIR

Interruptor 2 del microinterruptor, marcado "PIR"

Baja sensibilidad para entornos inestables.

Proporciona el control de la sensibilidad del sensor pasivo infrarrojo. Posición arriba "ON" (Pulse=1) Alta sensibilidad para entornos estables. Posición abajo "OFF" (Pulse=Auto)

un fonctionnement sans encombre. Etant donné que le BMD504 s'appuie sur une technologie combinée (Infrarouge

passif et hyperfréquence), l'activation du relais du signal d'alarme survient uniquement lorsque les signaux des deux détecteurs (IRP et hyperfréquence) sont présents en même temps. La portée de détection effective est la portée de croisement des deux technologies (IRP et hyperfréquence). Le réglage du potentiomètre GAIN permet de modifier l'intensité du signal hyperfréquence afin

FRANCAIS

Le détecteur permet d'analyser les conditions environnementales par

l'étalement du spectre de fréquence de mouvement, permettant de se

concentrer sur les intrus et d'éliminer les facteurs environnementaux

responsables des fausses alarmes. L'analyse du spectre est embarquée

dans les composants VLSI du détecteur garantissant une haute fiabilité et

que la portée effective puisse être échelonnée. Ce manuel d'installation doit être utilisé en conjonction avec le manuel d'installation du central de contrôle d'ALARME.

INSTALLATION TYPIQUE

Sélectionnez l'emplacement de montage

Choisissez l'emplacement le plus approprié pour intercepter un intrus. (Nous recommandons une installation dans un angle). Voir la portée de détection (Fig.3). Le capteur Quad haute qualité détecte tout mouvement croisant le faisceau ; la détection du mouvement est légèrement moins sensible en se rapprochant du

Evitez les emplacements suivants :

- * Face à la lumière directe du soleil.
- * Face à des endroits où la température peut changer rapidement
- * Dans des endroits où il y a des conduits d'air ou des courants d'air importants. Les performances du BMD504 sont optimales lorsqu'il se trouve dans un environnement constant et stable.

Ce détecteur doit être installé et utilisé dans un environnement qui offre le degré de pollution max 1 et des surtensions de catégorie II, DANS DES ENDROITS NE PRÉSENTANT AUCUN RISQUE, à l'intérieur uniquement. Le détecteur doit être installé uniquement par un technicien.

MONTAGE DU DETECTEUR

- 1. Enlevez le couvert en dévissant la vis (Fig 2-11) et soulevez doucement le couvert. (Fig 2-5) 2. Enlevez la carte en dévissant la vis qui l'affix. (Fig 2-9)
- 3. Ouvrez les trous désirés pour l'installation (Fig 1-2) pour le support plat ou (Fig 1 -3) pour le support d'angle. Employez 4 vis de type 3x30mm.
- 4. Les impressions circulaires et rectangulaires sur la base (Fig 1-1, Fig 1-4) sont les trous pour l'entrée de fil.
- 5. Montez la base du détecteur au mur ou au coin 6. Pour l'installation optionnelle avec la base ouvrez le trou (Fig 1-5) pour la
- base et installez l'adapteur pour le mur. (Fig 2-1&3).
- 7. Réinstallez la carte en serrant la vis. Reliez le fil au bloc terminal. (Fig 4)
- Remplacez la couverture en l'insérant en arrière dans les goupilles appropriées de fermeture et attachez la vis.
- Si la surveillance arrière est assemblée (Fig.1-6) il n'y a aucune option de montage. Le détecteur doit être installé plat seulement.

INSTALLATION DU DETECTEUR

Connexions de la plaque à bornes (Voir Fig.4).

Bornes 1 & 2 - Marqué "TAMP" (TAMPER). Reliez ces bornes à une zone de protection normalement fermée de 24 heures sur l'unité de contrôle. Si le couvercle avant du détecteur est ouvert, un signal d'alarme sera immédiatement envoyé au panneau de contrôle

Borne 3 - Marqué "NC". C'est le rendement normalement fermé du relais d'ALARME.

Borne 4 - Marqué "C". C'est le rendement COMMUN du relais d'ALARME. Borne 5 - Marqué "NO". Non utilise.

Borne 6 - Marqué "-" (GND). Reliez-la à la sortie de tension négative ou à la terre du central de contrôle Borne 7 - Marqué "+" (+12 V). A relier à une sortie de tension positive de 8.2 -

RÉGLAGE DU DÉTECTEUR (Dipswitch Fig.5-2)

LED MARCHE / ARRÊT

Interrupteur 1 de dipswitch, marqué "LED"

LED MARCHE / ARRÊT. Position vers le haut "ON" Les 3 LEDs activera bleu pour l'ALARME, vert pour la détection de PIR, jaune

pour la détection de MW. Position vers le bas "OFF"

Les LEDs sont désactiver.

NOTE: L'état du commutateur "LED" - n'affecte pas le fonctionnement des relais. Quand une intrusion est détectée, les relais d'alarme activeras dans la condition d'alarme pour 2 sec.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU DETECTEUR IRP

Interrupteur 2 de dipswitch, marqué "PIR' Permet de régler la sensibilité de l'infrarouge passif selon l'environnement.

Position vers le haut "ON" (Impulsion=1) Sensibilité élevée pour les environnements stables

Position vers le bas "OFF" (Impulsion=Auto)

Sensibilité faible pour les environnements difficiles.




Fig. 3 Area di Copertura I Lens Pattern I Patrón de la lente I Portée de la lentille




Fig. 4 Morsettiera I Terminal block I Bloque de terminals I Plaque à bornes




Fig. 5 Parti della scheda elettronica I PCB layout Componentes del la tarieta I Composants de la carte

1	Regolazione sensibilità PIR	PIR Sensitivity Adjustment	Ajuste de sensibilidad PIR	Réglage de la sensibilité du détecteur IRP
2	Interruttori d'impostazione	Dip-Switch for setting	Interruptor del ajuste	Interrupteur de réglage
3	Deviatore antisabotaggio	Tamper switch	Interruptor de seguridad	Interrupteur anti- sabotage
4	Regolazione Sensibilità microonda	MW Sensitivity Adjustment	Ajuste de sensibilidad MW	Réglage de la sensibilité de l'hyperfréquence

BENTEL SECURITY erklærer herved at denne komponenten overholder alle viktige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

Por este meio, a BENTEL SECURITY, declara que este equipamento está em conform com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/5/EC "BENTEL SECURITY bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga krave och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC".

Con la presente la BENTEL SECURITY dichiara che questo prodotto è conforme ai requisit essenziali ed altre disposizioni rilevanti relative alla Direttiva 1999/5/CE.

Por la presente, BENTEL SECURITY, declara que este equipo cumple con los requisitos requeridos por la Directiva 1999/5/EC.


Hierdurch erklärt BENTEL SECURITY, dass dieses Gerät den erforderlichen Bedingunge und Vorrausetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

'Δια του παρόντος, η BENTEL SECURITY, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είνα σύμφωνη με τις ουσιώδης απαιτήσεις και με όλες τις άλλες σχετικές αναφορές 'Οδηγίας 1999/5/EC'.

lierbij verklaart BENTEL SECURITY dat dit toestel in over epalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Par la présente, BENTEL SECURITY déclare que cet article est conforme aux é essentielles et autres relevantes stipulations de la directive 1999/5/EC.

The complete R & TTE Declaration of Conformity can be found www.bentelsecurity.com/dc.html.





P/N 7134872 Rev.B

EN50131-1 EN50131-2-4 Grade 2 Class 2

BENTEL SECURITY infobentelsecurity@tycoint.com

ISTISBL3BMD504 0.0

REGOLAZIONE SENSIBILITÀ MW

Interruttore 3 del dipswitch, contrassegnato "MW" Serve a regolare la sensibilità del sensore Microonda in funzione dell'ambiente. Posizione alta "ON" (8 Impulsi) – Bassa sensibilità

Sensibilità bassa per ambienti difficili o instabili. Posizione bassa "OFF" (2 Impulsi) - Alta sensibilità

Sensibilità alta per ambienti stabili.

REGOLAZIONE DELL'IMMUNITÁ AGLI ANIMALI

Interruttore 4 del dipswitch, contrassegnato "PET" Usare per regolare l'immunita agli animali fino a 15 kg o fino a 25 kg

Posizione alta "ON" Immunità agli animali fino a 15 kg. Posizione bassa "OFF" Immunità agli animali fino a 25 kg.

FUNZIONE AND/OR

Interruttore 5 del dipswitch, contrassegnato "A/O" Imposta la modalità di attivazione del relè di ALLARME.

Posizione alta "ON" - Modalità OR

Il relè di ALLARME si attiva quando il sensore PIR $\underline{\mathbf{0}}$ il sensore MW rilevano un intruso. (Il primo dei due che rileva un intruso attiverà l'ALLARME).

Posizione bassa "OFF" - Modalità AND

Il relè di ALLARME si attiva quando il sensore PIR <u>E</u> il sensore MW rilevano

NOTA: il rilevatore deve essere riavviato, rimuovendo temporaneamente l'alimentazione, affinché le nuove impostazioni abbiano effetto.

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Il potenziometro "MW" (Fig. 5-4) regola la portata della microonda tra il 40% e il 100% (impostazione di fabbrica 65%). Il potenziometro "PIR" (Fig. 5-1) regola la portata dell'infrarosso tra il 68% e il 100% (impostazione di fabbrica 84%).

SPECIFICHE DEI CONDUTTORI

Usare un conduttore AWG n. 22 (0,5 mm) o di diametro maggiore. Usare la tabella seguente per determinare il diametro del conduttore in base alla lunghezza del collegamento tra il rilevatore e la centrale.

Lunghezza Conduttore	m	200	300	400	800
Diametro Conduttore	mm	0,5	0,75	1,0	1,5
Calibro Conduttore	AWG	22	20	18	16

PROVA DI COPERTURA

AVVERTENZA IMPORTANTE: Una volta installato, il rilevatore deve essere provato a fondo per verificarne il corretto funzionamento. L'utente finale deve essere istruito su come effettuare una prova di copertura settimanalmente.

Assicurasi che il rilevatore sia impostato con Impulso=1, LED=ON, e che non ci sia nessuno nell'area protetta. Muoversi nell'area che deve essere sorvegliata dal rilevatore e assicurarsi che il LED verde segnali la rilevazione dell'infrarosso, e che il LED giallo segnali la rilevazione della microonda. Se la copertura dovesse essere incompleta, regolare la Portata o cambiare la posizione del rilevatore.

Quando la copertura è quella desiderata, i LED di allarme possono essere disabilitati. Usare lo snodo opzionale BMD-MB per risolvere i problemi di posizionamento. Questo snodo consente di regolare l'orientamento orizzontale del rilevatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motodo di rilevamento	Sensore Piroelettrico Quad (a quattro elementi) e Doppler a impulsi di microonde				
Alimentazione	da 8,2 a 16 Vcc				
Assorbimento	In Funzione: 25,5 mA A Riposo: 18 mA				
Compensazione della temperatura	Sì				
Durata Allarme	2 ± 1 s				
Uscite di Allarme	Form A NC 28Vcc 0,1 A con resistenza di protezione da 10 Ohm in serie				
Deviatore Antisabotaggio	N.C. 28 Vcc 0,1A con resistore di protezione in serie da 10 Ohm - aperto quando il coperchio è rimosso				
Tempo di Stabilizzazione	1 min				
Spie LED	I LED lampeggiano durante la stabilizzazione e l'autodiagnosi				
LED blu	Acceso in stato di allarme				
LED verde	Sensore PIR				
LED giallo	Sensore Microonda				
Immunità RFI	Più di 10 V/m, 80% AM da 80 MHz a 1 GHz				
Immunità alle Scariche Elettrostatiche	8 kV contatto, 15 kV in aria				
Immunità agli Impulsi	2,4 kV @ 1,2 joules				
Temperatura di Funzionamento	Da -10 °C a +50 °C				
Dimensioni	118 mm x 62,5 mm x 41 mm				
Peso	102 g				

MW SENSITIVITY ADJUSTMENT

Switch 3 of dipswitch marked "MW"

Provides sensitivity control of Microwave detection according to the environment.

Position Up "ON" (8 Pulses) – Low sensitivity

For harsh or unstable environments

Position Down "OFF" (2 Pulses) - High sensitivity

For stable environments

PET IMMUNITY SETTING

Switch 4 of dipswitch marked "PET"

Provides setting for pet weight 15kg (33lbs) or 25kg (55lbs)

Position Up "ON"

Immunity to an animals up to 15 kg (33lbs)

Position Down "OFF"

Immunity to an animals up to 25 kg (55lbs)

AND/OR FUNCTION SETTING

Switch 5 of dipswitch marked "A/O"

Provides setting for ALARM relay activation.

Position Up "ON" - OR mode The ALARM relays will activate as a function of PIR OR MW detection (The first

channel that detects will activate the ALARM) Position Down "AND" - AND mode

The ALARM relays will activate as a function of both PIR AND MW detection.

NOTE: detector must be restart by temporary remove power before the new settings will take effect.

RANGE CALIBRATION

The "MW" potentiometer (Fig. 5-4) adjusts the MW detection range 40% and 100% (factory set to 65%).

The "PIR" potentiometer (Fig. 5-1) adjusts the PIR detection range between 68% and 100% (factory set to 84%).

WIRE SIZE REQUIREMENTS

Use #22 AWG (0.5 mm) or wires with a larger diameter. Use the following table to determine required wire gauge (diameter) and length of wire between the detector and the control panel

Wire Length	m	200	300	400	800
Wire Diameter	mm	.5	.75	1.0	1.5
Wire Length	ft.	656	984	1312	2624
Wire Gauge	AWG	22	20	18	16

WALK TESTING

IMPORTANT NOTE: Upon installation, the unit should be thoroughly tested to verify proper operation. The end user should be instructed on how to perform a walk test weekly.

Make sure detector has been set up: Pulse=1, LED=ON and protected area cleared of all people. Create motion in the entire area where coverage is desired, observe the Green LED for PIR detection, and Yellow LED for MW detection. Should the coverage be incomplete, readjust range or relocate the detector. Once coverage is as required, the alarm LED may be disabled.

Use the optional BMD-MB bracket to solve placement problems. The bracket allow for horizontal positioning of the detector.

TECHNICAL SPECIFICATION

TECHNICAL SPECIFICATIO			
Detection Method	Quad (Four element) PIR & microwave pulse		
	Doppler		
Power Input	8.2 to 16Vdc		
Current Draw	Active: 25.5mA		
Current Draw	Standby: 18mA		
Temp Consumption	Yes		
Alarm Period	2 ± 1 s		
Alarma Outrauta	Form A - NC		
Alarm Outputs	28Vdc 0.1 A with 10 Ohm		
	series protection resistors		
	NC 28Vdc 0.1 A with 10 Ohm		
Tamper Switch	series protection resistors		
·	open when cover is removed		
Warm up Period	1min		
LED Indicator	LED's are blinking during warm up period		
LED INDICATOR	and self testing		
Blue LED	ON during alarm		
Green LED	PIR channel		
Yellow LED	MW channel		
RF Immunity	10 V/m plus 80% AM from 80 MHz to 1GHz		
Static Immunity	8 kV contact, 15 kV air		
Transient Immunity	2.4 kV @ 1.2 oules		
Operation Temp	-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)		
•	118 mm x 62.5 mm x 41 mm		
Dimensions	(4.65" x 2.46" x 1.61")		
Weight	102 q (3.6oz.)		
weight	102 9 (0.002.)		

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL MICROONDA (MW)

Interruptor 3 del microinterruptor, marcado "MW"

Proveé control de sensibilidad para la detección de microonda dependiendo del

Posición arriba "ON" (8 Pulsos)

Sensibilidad baja para ambientes severos o inestables

Posición abajo "OFF" (2 Pulsos)

Sensibilidad alta para ambientes estables.

AJUSTE DE LA INMUNIDAD A MASCOTAS

Interruptor 4 del microinterruptor, marcado "PET" Utilizado para configurar la inmunidad a MASCOTAS de 15 kg a 25 kg.

Posición arriba "ON" Inmunidad a mascotas de hasta 15 kg.

Posición abajo "OFF"

Inmunidad a un animal de hasta 25 kg

AJUSTE DE FUNCIÓN DE AND/OR

Interruptor 5 del microinterruptor, marcado "A/O" Proveé ajuste para la activación del relé de ALARMA.

Posición arriba "ON" – modo OR

El relé de ALARMA se activara como una función de detección del PIR O MICROONDA. (El primer canal que sea detectado activara la ALARMA) Posición abajo "OFF" – modo AND

El relé de ALARMA se activara como una función de ambos detección PIR \underline{Y}

NOTA: este detector debe ser reiniciado retirando temporalmente la alimentación para que los nuevos ajustes entren en vigor.

CALIBRACIÓN DEL ALCANCE

El potenciómetro "MW" (Fig. 5-4) ajusta el alcance de detección de las microondas entre el 40% y el 100% (el ajuste de fábrica es el 65%). El potenciómetro "PIR" (Fig. 5-1) ajusta el alcance de detección entre el 68% y el 100% (el ajuste de fábrica es el 84%).

REQUISITOS DE TAMAÑO DE LOS CABLES

Utilice cables de calibre 22 AWG (0,5 mm) o de mayor diámetro. Utilice la siguiente tabla para determinar el calibre (diámetro) del cable y su longitud entre el detector y el panel de control.

Lunghezza	m	200	300	400	800
Diametro	mm	.5	.75	1.0	1.5
Lunghezza	ft.	656	984	1312	2624
Sezione	AWG	22	20	18	16

PRUEBA DE DESPLAZAMIENTO

NOTA IMPORTANTE: Tras realizar la instalación, la unidad deberá ser probada exhaustivamente para verificar que funciona correctamente. Deberá instruirse al usuario final en el modo de realizar una prueba semanal de desplazamiento.

Asegúrese de que se ha configurado el detector: Pulse=1, LED=ON, y ninguna persona en la zona protegida. Genere movimiento en la zona completa que se desee cubrir y observe el LED verde para la detección del sensor PIR y el LED amarillo para la detección por microondas. En el caso de que la cobertura sea incompleta, vuelva a ajustar el alcance o reubique el detector

Una vez haya conseguido la cobertura que desea, puede desactivar el LED de

Utilice los soportes opcionales BMD-MD para resolver los problemas de ubicación. Estos soporte permiten colocar el detector en posición horizontal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de detección	Sensor PIR Quad (de cuatro elementos) y pulsos Doppler de microondas			
Alimentación	Entre 8,2 y 16 V CC			
Consumo de corriente	Activo: 25,5 mA Reposo: 18 mA			
TCompensación de temperatura	Sì			
Periodo de alarma	2 ± 1 s			
Salidas de la alarma	Forma A - NC 28 V CC 0,1 A con 10 Ohm Resistencia de protección en serié			
Interruptor de seguridad	N.C. 28 V CC, 0,1 A con resistencia protectora en serie de 10 ohm; se activa cuando se retira la tapa			
Periodo de calentamiento	1 min			
Indicador LED	Los LED parpadean durante el periodo de calentamiento y la prueba automática			
LED azul	Encendido durante la alarma			
la alarma LED verde	Canal del sensor PIR			
SENSOR PIR LED amarillo	Canal de microondas			
Inmunidad a radiofrecuencia	10 V/m más 80% AM de 80 MHz a 1GHz			
Inmunidad a electricidad estática	8 kV en contacto, 15 kV en el aire			
Inmunidad transitoria	2,4 kV a 1,2 joule			
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)			
Dimensiones	118 mm x 62,5 mm x 41 mm (4.65" x 2.46" x 1.61")			
Peso	102 g (3,6 oz.)			

AJUSTEMENT DE LA SENSITIVITÉ DU MW

L'interrupteur 3 de dipswitch, marqué "MW' fournit la commande de sensitivité de la détection de micro-onde selon l'environnement.

Position vers le haut "ON" (8 impulsions)

Bsse sensitivité pour les environnements instables.

Placez en bas "OFF" (2 impulsions)

Sensitivité élevée pour les environnements stables

AJUSTEMENT DE L'IMMUNITE AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Interrupteur 4 de dipswitch, marqué "PET"

Utilisé pour le réglage de "PET" 15 kg-25 kg

Position vers le haut "ON"

Immunité aux animaux domestiques pesant jusqu'à 15 kg. Position vers le bas "OFF"

Immunité aux animaux pesant jusqu'à 25 kg.

ET/OU ARRANGEMENT DE FONCTION

L'interrupteur 5 de dipswitch, marqué "A/O"

Fournit le réglage pour l'activation de relais d'ALARME.

La position vers le haut "ON" – mode OR Les relais d'ALARME activera en fonction de PIR <u>OU</u> la position de détection de

MW (le premier canal qui détecte activera l'ALARME).

Position vers le bas "OFF" - mode AND Le relais d'ALARME activera en fonction de la détection de PIR ET de MW.

REMARQUE: le détecteur doit être redémarré en retirant temporairement l'alimentation pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

REGLAGE DE LA PORTEE

Le potentiomètre "MW" (Fig. 5-4) permet de régler la portée de la détection de l'hyperfréquence entre 40% et 100% (par défaut 65%). Le potentiomètre "PIR" (Fig. 5-1) permet de régler la portée de la détection entre 68% et 100% (par

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DIMENSIONS DES FILS

Utilisez un AWG (calibre américain des fils) #22 (0,5 mm) ou des fils d'un diamètre plus important. Utilisez le tableau suivant pour déterminer le calibre (diamètre) et la longueur de fil requis entre le détecteur et le central de contrôle.

Longueur du fil	m	200	300	400	800
Diamètre du fil	mm	.5	.75	1.0	1.5
Longueur du fil	ft.	656	984	1312	2624
Calibre du fil	AWG	22	20	18	16

TEST DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE IMPORTANTE: Lors de l'installation, l'unité doit être minutieusement testée pour s'assurer de son bon fonctionnement. L'utilisateur final doit savoir comment réaliser un test de fonctionnement hebdomadaire.

Assurez-vous que le détecteur a été configuré de la façon suivante : Impulsion=1, Voyant=allumé et zone protégée évacuée. Créez un mouvement dans toute la zone à couvrir, observez le voyant vert pour la détection IRP, et le voyant jaune pour la détection hyperfréquence. Si la couverture est incomplète, ajustez la

portée ou déplacez le détecteur. Lorsque la couverture appropriée est atteinte, le voyant d'alarme peut être

Utilisez les supports de montage BMD-MD en option pour résoudre les problèmes de placement. Les supports permettent de placer le détecteur horizontalement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de détection	Impulsion hyperfréquence à effet Doppler et IRP Quad (quatre éléments)			
Alimentation en entrée	8,2 à 16 Vcc			
Appel de courant	Actif: 25,5 mA En veille: 18 mA			
Compensation de temp.	OUI			
Durée d'alarme	2 ± 1 s			
Sortie d'alarme	Format A NF 28 Vcc 0,1 A avec 10 Ohm résistances de protection en série			
Interrupteur anti-sabotage	N.F. 28 Vcc 0,1 A avec une résistance de protection en série de 10 Ohm - s'ouvre lorsque le couvercle est retiré			
Durée de préchauffage	1 min			
Voyant bleu	Allumé pendant une alarme			
Voyant vert	Canal IRP			
Voyant jaune	Canal Hyperfrequence			
Immunité contre les fréquences radio	10 V/m plus AM 80% de 80 MHz à 1 GHz			
Immunité statique	8 kV contact, 15 kV air			
Immunité transitoire	2,4 kV @ 1,2 joules			
Temp. en fonctionnement	-10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)			
Dimensions	118 mm x 62,5 mm x 41 mm (4.65" x2.46" x1.61")			
Poids	102g (3,6 oz.)			